Fig. 33 MASTER-MAKING AREA (1) (GR3750)



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	019-95200-208	Unit/Master Roll Holder; A3; CE		
1	019-45201-009	*Master Roll Holder; A3; CE	1	
2	017-15281-003	*Guide Holder D; Master Holder	1	
3	019-95220-101	*Damper Gear Ass'y	1	
	019-95210-106	*Guide Flange Ass'y A3	1	
4	019-15277-000	**Guide Flange; Master Holder	1	
5	019-15269-008	**Damper Gear	1	
6	019-15270-006	**Damper Case	1	
7	019-15273-005	**Spring; Master Holder	1	
8	019-15274-001	**Shaft Flange; Master Holder	1	
9	610-00006-008	**HG Damper; 2G50-J	1	
10	014-35210-100	Cover; Master Roll Holder; CE	1	
	019-95095-005	Stocker Ass'y; A3		
11	017-65011-007	*Loading Fan; Stocker	1	
12	019-25111-003	*Stocker	1	
	019-95070-002	Set Guide Plate Ass'y; A3		
13	019-60015-009	*Master End Sensor (Send)	1	
14		**Junction Connector; 4P	1	Ref.Pg.II-37
15	019-25121-106	*Set Guide Plate; A3	1	
16	014-15175-007	Stay L; Set Guide Plate	1	
17	014-15174-000	Stay R; Set Guide Plate	1	
18	550-21141-002	Seal; Paper Guide Set	1	
18	550-21142-009	Seal; Paper Guide Set; Pic.	1	
19	019-25112-000	Stocker Cover	1	
20	014-15178-200	Set Guide Shaft	1	
21	014-95076-101	Write Roller; A3	1	
22	014-15131-107	Master Guide Plate; A3	1	
23	014-15146-007	Spring; Master Guide Plate	2	
24	014-15144-209	Spring Hanger L; Master Guide Plate; CE	1	
25	014-15191-100	Guide Plate; Load; A3	1	
26	014-15102-000	Load Roller (Lower); M. -M.	1	
27	014-15145-205	Spring Hanger R; Master Guide Plate; CE	1	
28	019-24126-104	Bracket; Aero Guide Sheet; CE	1	
29	019-24127-100	Aero Guide Sheet; A3	1	
	019-95010-000	Master Loading Unit SW Ass'y		

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
30	443-00120-501	*Micro-SW; E21-51N	1	
31	014-15179-002	*Bracket; Micro-SW; M. -M.	1	
32	019-55004-007	*Wire Harness; Master Loading Unit SW	1	
33	000-10126-002	Pulley G; Original Feed Roller	1	
34	014-15182-003	Fixing Plate; Pulley G	1	
35	017-15214-004	Holder Stay F	1	
36	017-15213-008	Holder Stay R	1	
37	011-15001-007	Support Shaft	2	
38	014-15214-002	Set Plate; Cover	1	
39	011-15110-000	Pulley; Loading Roller (Lower)	1	
40	600-50059-017	Bearing; FLW688ZZ	2	
41	017-24152-100	Bracket F; Master Removal Fan	1	
42	017-24153-107	Bracket R; Master Removal Fan	1	
43	015-65041-009	Master Removal Fan	2	
44	019-15281-105	Flange F; Master Roll	1	
45	019-15282-101	Flange R; Master Roll	1	
46	607-15000-809	Metal; F8 x 16 x 6; 18 x 2	2	
47	550-20987-005	Seal; Setting Master	1	
47	550-20988-001	Seal; Setting Master; Pic.	1	
48	550-21073-007	Seal; P. -Rcv. -T.; Caution	1	
49	019-25102-004	Bracket; De-electricity Brush	1	
50	019-25101-008	De-electricity Brush	1	
51	019-25103-000	Protection Sheet; De-electricity Brush	1	